



Titre :

TC52-HC

Gamme :

TC52-HC

Équipement :

terminaux-mobiles

Secteur de la santé :

secteur de la santé

Guide de nettoyage et de désinfection

Pour maintenir votre appareil et votre support Zebra en bon état de fonctionnement, nettoyez et désinfectez-les régulièrement et intégralement dans le cadre d'une utilisation quotidienne. Il est recommandé de procéder à un nettoyage en profondeur une fois par mois.

- Éteignez et/ou déconnectez le terminal de l'alimentation CA/CC.
- Utiliser uniquement les agents de nettoyage et de désinfection agréés indiqués.
- Suivre les instructions du fabricant de l'agent nettoyant et du désinfectant pour apprendre à utiliser ce produit correctement et en toute sécurité.
- Ne vaporisez et ne versez jamais de produits chimiques directement sur les terminaux. Veillez à ce que le liquide ne s'accumule pas.
- Utiliser des lingettes préimbibées ou un chiffon doux, stérile et imbibé (humide) d'agent nettoyant approuvé.
- Laissez sécher le terminal à l'air libre ou essuyez-le à l'aide d'un chiffon non pelucheux avant toute réutilisation. Assurez-vous de bien éliminer toute peluche éventuelle laissée par l'application de ce coton-tige.
- Vérifiez que les contacts électriques sont parfaitement secs avant de rebrancher.

Agents de nettoyage approuvés

Solution à 3 % de peroxyde d'hydrogène et 97 % d'eau

10 % d'eau de Javel (hypochlorite de sodium 0,55 %) et 90 % de solution aqueuse*

Alcool isopropylique à 91 % et solution aqueuse à 9 %

Azowipe

Tablettes Brulin BruTab 6S*

Lingettes désinfectantes universelles Clinell

Clorox

- Serviettes désinfectantes avec javellisant* pour le nettoyage des hôpitaux Dispatch*
- Nettoyant pour vitres et surfaces Formula 409®
- Lingettes germicides à l'eau de Javel Healthcare*
- Lingettes à l'eau oxygénée Healthcare
- Lingettes alcoolisées multisurfaces avec CAC Healthcare

Diversey

- Désinfectant détergent concentré D10
- Nettoyant désinfectant neutre Dimension 256
- Lingettes Oxivir® TB
- Nettoyant désinfectant une seule application Virex II 256

Lingettes alcoolisées Medipal

Metrex

- CaviWipes™
- CaviWipes 1

PDI

- Lingettes de nettoyage Easy Screen
- Lingettes germicides à usage unique Sani-Cloth® AF3
- Lingette germicides jetables à l'eau de Javel Sani-Cloth®*
- Lingettes germicides jetables à l'eau de Javel Sani-Cloth® HB
- Chiffons germicides à usage unique Sani-Cloth® Plus
- Lingettes germicides Super Sani-Cloth

Progressive Products Wipes Plus

Sani Professional

- Lingettes désinfectantes multi-surfaces
- Lingettes désinfectantes pour les mains Sani-Hands Instant

Nettoyant pour vitres à l'ammoniac-D SC Johnson Windex® Original

Spartan Hepacide Quat II

Sterets

- Lingettes alcoolisées
- Lingettes germicides de surface Coverage Plus

Veridian Viraguard®

Instructions de nettoyage étape par étape

Nettoyage des grilles audio supérieures et inférieures du TC5X-HC

- Appliquer quelques gouttes d'alcool isopropylique (solution à 70 ou 91 %) sur la zone de la grille audio.
- À l'aide d'une brosse douce à poils fins, brosser délicatement la grille avec un mouvement latéral pour balayer les débris hors des ouvertures.
- Laissez sécher à l'air libre.

Nettoyage des berceaux et des chargeurs de batterie

- Retirer le câble d'alimentation du support ou du chargeur.
- Tremper un coton-tige dans de l'alcool isopropylique.
- Frotter délicatement l'applicateur à pointe de coton humidifié le long des broches du connecteur. Déplacer lentement l'applicateur d'un côté à l'autre du connecteur
- Frotter tous les côtés du connecteur avec l'applicateur à pointe de coton.
- En cas de présence de graisse ou d'autres types de débris sur d'autres parties du support, utiliser un chiffon non pelucheux et de l'alcool isopropylique ou un chiffon préimbibé à l'alcool pour les éliminer.
- Inspecter et éliminer tout résidu (coton, tissu, etc.) qui aurait pu se déposer sur le connecteur lors du nettoyage.
- Laissez sécher le terminal à l'air libre ou essuyez-le à l'aide d'un chiffon non pelucheux avant toute réutilisation.
- Vérifiez que les contacts électriques sont parfaitement secs avant de rebrancher.

Mises en garde

Suivre les instructions de sécurité fournies par le fabricant, ainsi que les directives et précautions de nettoyage de Zebra ci-dessous.

- Il existe de nombreux agents de nettoyage utilisés dans le secteur de la santé ; les pourcentages de solution indiqués dans la liste doivent être respectés et ne pas être dépassés.
- Le mélange d'agents chimiques peut être dangereux à la fois pour l'utilisateur et pour l'appareil.
- Manipuler avec précaution les désinfectants à base d'eau de javel.
- Prenez des précautions particulières avec les désinfectants pour les mains. Certains désinfectants pour les mains contiennent des ingrédients susceptibles d'endommager l'équipement. Pour éviter tout dommage, vos mains doivent être complètement sèches avant de manipuler l'appareil et les supports.

Notes de bas de page

- Nous ne prétendons pas que ces processus de nettoyage permettront d'éliminer entièrement le COVID-19.

ZEBRA et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corporation, déposées dans de nombreux pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2020 Zebra Technologies Corporation et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.